Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

住宅用照明器具(シーリングライト)

品番 HAA7015EP HAA7015LEP HAA8015EP HAA8015LEP



お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・平面部が□780㎜未満の場所(例:下図)



・凹凸のある場所(例:下図)

・補強のない薄い場所(ベニヤ板、石こうボードなど)

・55度を越える傾斜した場所



●この器具は天井面取り付け専用です。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・出しろの少ないもの

フル引掛ローゼット

引掛埋込ローゼット
引掛露出ローゼット

・シーリングハンガーが取り付けられたもの

・がたついたり、破損しているもの

・斜めに取り付けられたもの

・ケースウェイに取り付けられたもの

●販売店、工事店に配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)

■スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない
引きひもにぶらさがったりしないでください。
守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

●1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

●この器具は防湿、防雨型ではありません。

必ず守る

■付属の梱包材は取り除いて使用する

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■他の調光器と組み合わせて使用しない

調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。

●販売店、工事店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が照明器具から発生することがありますが、異常ではありません。
●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
●冬場など周囲の温度が低い場合、明るくなるまで時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。

各部のなまえ



HAA8015EP-T3B4

付属部品の確認　施工する前にまず付属部品をご確認ください

●本体取り付け用付属部品

□配線器具（角型引掛シーリング(1個)）

□引掛シーリング用木ネジ(2本)

□取付金具(1個)　□本体止めネジ(2本)



□取付金具用木ネジ(2本)

□パッキン大(1本)（天井クロス剥がれ防止用）

□パッキン小(8本)（天井クロス剥がれ防止用）

●使用しない付属部品は大切に保管してください。
引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。 下記の準備を行ってください。



角型引掛シーリング
WG1000

丸型フル引掛シーリング
WG5005
WG5015



丸型引掛シーリング
WG4000　WG4420
WG4425　WG1500

フル引掛ローゼット
WG6005



引掛埋込ローゼット
WG6000　WG6130
WG6420

付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取付金具を取り付ける



⚠警告

必ず守る　**取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する**
落下してけがのおそれがあります。

斜め天井の場合



付属の本体止めネジの付け替えが必要です

①取付金具に付いている本体止めネジを外す



②ローゼットに本体止めネジを仮止めする



斜め天井の場合

取り付けできます



取り付けできません

ローゼットの取付方向を変える必要があります。販売店、工事店に依頼してください。

●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
ボルト取り付け、アウトレット取り付けをする場合は別売りの取付金具(補修部品:HK956000SU)が必要です。

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は、取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
◎工事には資格が必要です。

HAA8015EP-T4C1

2 天井のクロスを確認して、取り付けの準備をする

●天井が塩ビクロスまたはオレフィンクロスの場合は付属のパッキンを貼り付けてください。

⚠注意

左記クロスに取り付ける場合は、付属のパッキンを貼り付ける
本体にクロスが貼り付き、クロス剥がれの原因となることがあります。

必ず守る

照明器具本体への付属パッキン大/小の貼り付け手順

①防虫用器具凸部全周に、パッキン大の台紙を剥がしながら貼り付ける。(余った分はカットする)



(器具タイプにより凸部の形状が違うものがあります。)



②器具姿勢安定用凸部に、パッキン小の台紙を剥がし貼り付ける。





●器具タイプで凸部の数が違います。
全ての凸部に貼り付けてください。





照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

3 スイッチレバーを引き出す

レバーを最後まで確実に引き出すこと

メモ

壁スイッチのみで使用する場合、お好みの点灯状態(全灯または段調光)にし、スイッチレバー、引きひも、スイッチツマミを本体上面に収納する。
出荷時は豆球状態になっていますので全灯にする場合は2回、段調光にする場合は3回引きひもを引いてください。



4 本体を取り付ける

①本体止めネジとダルマ穴を合わせて押し上げる
②本体を右に回す
・取り付けの際ランプを持たないでください。



55度以下の斜め天井に取り付ける場合

カバーキャッチが傾斜の上側になるように本体を取り付けてください。
55度を超える天井には取り付けできません。
取り付けに不備があると、カバーの落下によるけがの原因となります。



5 本体止めネジ(2本)を締め付ける

確認

取り付け後、本体ががたついたり、容易に回転したりしないか確認する。

6 引掛シーリングキャップを接続する



7 カバーを取り付ける

「カチッ」と音がするまでカバーを押し上げる。

✖ シート部を押し上げないでください。変形・破損の原因となります。





⚠注意　必ず守る　**カバーは確実に取り付ける**
落下してけがのおそれがあります。

本体の外しかた

1 引掛シーリングキャップを外す

引掛シーリングキャップを左に回して外す



2 本体を外す

①本体を支えながら本体止めネジ(2本)をゆるめる
②本体を左へ回す



お手入れについて　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(６カ月に１回程度)に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

ランプを交換する　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプが1本でも寿命になると、すべてのランプは正常点灯しません。
ランプはすべて同時に交換することをおすすめします。
パナソニック製丸形スリム蛍光灯をお買い求めください。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。



1 カバーを外す

①ボタンを押しながら
カバーを下げる



②カバーキャッチから
引掛金具を外す



⚠注意

カバーキャッチにカバーを吊り下げたままランプ交換をしない

落下してけがの原因となることがあります。



2 ランプを交換する

取り外し‥‥支持バネ側から外す。
取り付け‥‥ソケット側からはめる。
・ランプの口金を無理に回さないでください。



3 カバーを取り付ける

☞5ページ「照明器具を取り付ける」
手順 7 参照

点灯順序（引きひもによる操作）

●引きひもを引くたびに、点灯状態が下図のように切り替わります。

全　灯 ➡ 段調光 ➡ 豆　球 ➡ 消　灯

メモ

・段調光状態のまま壁スイッチで消灯後、再び点灯させると、いったん全灯になった後、段調光状態となります。

仕様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	付　属　ラ　ン　プ
HAA7015EP, HAA7015LEP	AC100V	50/60Hz共用	70W	(34形+20形)丸形スリム蛍光灯　FHC34+FHC20
HAA8015EP, HAA8015LEP			78W	(34形+27形)丸形スリム蛍光灯　FHC34+FHC27

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は‥‥
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は‥‥
●修理は、「修理ご相談センター」へ！
●その他は、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
但し、安定器については3年間です。(ランプなどの消耗品は除きます。)
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■補修用性能部品の保有期間 6年

この照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打切り後最低6年間保有しています。
注)補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容
①製品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④異常の状況(できるだけ具体的に)

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。
技術料　診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代　修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料　ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2003-2010